




1階 484席

26席	40席	26席
126席	140席	126席

- 固定座席
- 取り外し可能座席
- 車椅子対応座席



2階 616席

68席	68席			
60席	120席	120席	120席	60席

## 座席数 1100席

### ■車椅子対応

- 1階席（およそ13席）取り外しにより対応座席（つ列1～28）
- 2階席（3席）取り外しにより対応座席（へ列7～12、ほ列7～11）

### ■減少する座席数

- オーケストラピット使用時／92席
- 仮設花道使用時／98席



札幌市教育文化会館

## 大ホール座席表

〒060-0001 札幌市中央区北1条西13丁目  
TEL:011-271-5821 FAX:011-271-1916  
URL=https://www.kyobun.org